

輔助夾食器 Adapted Chopstick

儀器簡介

使用筷子進餐，是對手部功能有一定要求之日常生活技能，尤其是對於手部功能有障礙之長者及智障人士。「輔助夾食器」是一個使用簡易，但效果顯著的輔助器材。本器材將一般筷子及筷子輔助器的功能結合，無須任何安裝程序，有效減少使用者使用筷子時所需要之手部力量及手指的靈活度，從而提高自理上的獨立性。



訓練目標

著重減低使用者手指動作上的負擔，改善操作筷子進食之手部活動能力，從而提高自理能力的獨立性。

安裝

本器材無須要任何安裝程序。

使用說明

本輔助器材可以直接於熱水中清洗。



注意事項：

1. 由於輔助器本身已經安裝於附設之筷子上，所以使用者不能自行改變輔助器的位置；
2. 使用者須留意輔助器的重量可能會影響使用筷子時的平衡；及
3. 請勿過度開展已經安裝於輔助器中的筷子，以免破壞輔助器本體。