


門鎖及電器開關訓練器 Lock and Electrical Appliance Training Switches

儀器簡介

儀器主要用作訓練開關門鎖及開關電器用途。上半部份包括按掣式開關電燈、按掣式警報器及拉繩式開關風扇組成的開關電器訓練器。而下半部份則為球形及「7」字形兩種門鎖組成的開關門鎖訓練器。



訓練目標

1. 訓練使用者開關電燈、風扇、警報器及門鎖的獨立能力。
2. 訓練使用者的前臂外轉及內轉、手眼協調能力及不同的抓握能力。



安裝

將四個電池放在訓練器後面的電池箱，其餘各部分已經固定。

使用說明

先將訓練器放置於受訓者的前方的桌面上。而各部份的使用方法分別如下：

- A. 按掣式電燈開關訓練器（置於儀器左上角部份）
1. 用手指指尖將白色按鈕按下，按鈕上的電燈會開啓。
 2. 電燈開啓後，再按一下按鈕，電燈會關掉。

- B. 拉繩式風扇開關訓練器（置於儀器右上角部份）
1. 用兩指持著風扇的拉繩向下拉一下，風扇會開啓。
 2. 風扇開啓後，再拉一下拉繩，風扇會關掉。
- C. 按掣式警報器（置於儀器上中部份）
1. 用手指指尖將黑色按掣按下，按掣上的警報器會發出聲響。
 2. 若手指離開按掣，警報器會即時停止發聲。
- D. 球形門鎖開關器（置於儀器下半部份）
1. 開門：
 - a. 用兩指或三指挾法拾起鑰匙，將鑰匙準確地放在鑰匙孔裡。持鑰匙的手以前臂外轉將鎖首先開啓，放開並拿走鑰匙。
 - b. 以球形抓握拿著手柄，以前臂外轉將手柄轉動，同時將門拉出。門鎖放置位置及距離可決定肩膊、手肘及手腕的活動訓練幅度。
 2. 關門：
 - a. 以一手拿著手柄，然後慢慢將門推回。
 - b. 用兩指或三指挾法拾起鑰匙，將鑰匙準確地放在鑰匙孔裡。持鑰匙的手以前臂內轉將鎖關上，拿走鑰匙。
- E. 「7」字形門鎖開關器（置於儀器下半部份）
1. 開門：
 - a. 用兩指或三指挾法拾起鑰匙，將鑰匙準確地放在鑰匙孔裡。持鑰匙的手以前臂外轉將鎖首先開啓，放開並拿走鑰匙。
 - b. 以圓柱抓握拿著手柄，將手柄向下推，而同時將門拉出。門鎖放置位置及距離可決定肩膊、手肘及手腕的活動訓練幅度。
 2. 關門：
 - a. 以一手拿著手柄，然後慢慢將門推回。
 - b. 用兩指或三指挾法拾起鑰匙，將鑰匙準確地放在鑰匙孔裡。持鑰匙的手以前臂內轉將鎖關上，拿走鑰匙。

注意事項：

1. 切勿讓兒童獨自使用，以防止因使用不當而受傷。
2. 使用訓練器後請將電池取出，以防因放置電池太久而令電池損耗或漏電。
3. 訓練器上部份的電器如不能開啓，可先檢查電池是否安裝妥當或電池是否已耗盡。若仍不能開啓，可聯絡本會維修儀器。
4. 訓練器的重量較重，搬動時要注意搬移技巧，詳情可請教專業治療師。